

Statuspanel SKL-Pro

SKL-Pro

Förenklar sändning av:

- Status
- SDS
- Position

SKL-Pro statuspaneler gör handhavandet av Er Rakel (TETRA) radio så mycket enklare. Man trycker enkelt på en av flera stora belysta knappar och valt status/SDS skickas iväg.

SKL-Pro är det naturliga valet när Ni behöver kunna koncentrera Er på uppgiften istället för tekniken.

SKL-Pro fungerar ihop med alla validerade Rakelterminaler.



SKL-Pro kan anpassas till att möta just Era önskemål.

Här nedan listas några av dess många möjligheter

- Belysta knappar, text och färger kan väljas av kunden
- Separata status eller SDS meddelanden till 2 st valbara mottagare kan programmeras för varje knapp. Dvs. kan man samtidigt sända status till SOS samt till egen styrka
- Den senast tryckta knappen lyser starkare/blinkar tills dess att bekräftelse tagits emot. (om funktionen aktiverats)
- Varje knapp kan även definieras som av/på (sänder olika status varannan gång)
- Knapp kan definieras som ”bekräftelseknapp”, för att minska risken för oavsiktlig sändning
- SKL kan automatiskt fås att sända när radion kopplar upp sig mot nätet.
- GPS-sändning kan aktiveras från statuspanelen. GPS sändningsprofiler kan skapas per knapp så att olika sändningsmönster används vid olika uppdrag. Spar kapacitet i Rakelnätet

Tillbehör:

- GPS mottagare
- Kopplingsbox för att ansluta GPS till både SKL-Pro, PC och fordonsprinter
- RS-232 splitter för anslutning av SKL Pro och PC till samma Rakelradio eller GPS
- Konfigurationsmjukvara
- Fordonsprinter

Tekniska data:

Finns i 10 eller 12 knappars utförande
Spänning 11–28 V DC
Strömförbrukning max 300 mA
Dimension 59 x 188 x 35 mm (passar i DIN uttag)
Kompatibel mot: Sepura, Motorola, EADS, Clearstone & Teltronics
Interface finns mot GSM/GPRS och konventionell radio.
Kapslingsklass IP67

Amity Systems AB
Västra Drottninggatan 33
692 33 KUMLA
www.amity-systems.se
sales@amity-systems.se
Tel. 08-559 249 60
Fax. 08-551 157 60